

Klappbarer Mini-Tennistisch - Anleitung & Sicherheit

Aufbau & Vorbereitung

- Tisch aus der Tasche nehmen und vorsichtig auseinanderklappen.
- Beide Tischhälften vollständig öffnen, bis die Scharniere einrasten.
- Die Standfüße ausklappen und prüfen, ob sie stabil stehen.
- Netzhalterung befestigen und das Netz straff einspannen.
- Schläger und Bälle bereitlegen.

Nutzung

- Der Tisch ist für Indoor und Outdoor geeignet (ebener Untergrund).
- Ideal für Kinder, Familien und Freizeitspiele.
- Nicht auf den Tisch setzen oder lehnen.
- Bei Outdoor-Nutzung: Wind beachten, da der Tisch sehr leicht ist, und nicht bei nässe (indoor empfinden).
- Nach dem Spielen: Netz entfernen und Tisch wieder zusammenklappen.

Sicherheitshinweise

- Finger beim Auf- und Zuklappen nicht zwischen die Scharniere bringen.
- Tisch nur auf festem, ebenem Boden verwenden.
- Bei starkem Wind oder Regen nicht draußen nutzen.
- Kinder nur unter Aufsicht spielen lassen.

Rückgabe

- Tisch sauber und trocken zurückgeben.
- Netz, Schläger und Bälle vollständig beilegen.
- Tisch korrekt zusammenklappen und in die Transporttasche legen.
- Schäden bitte sofort melden.