

Badminton / Beach-Tennis / Volleyball Anleitung & Sicherheit

Aufbau & Vorbereitung

- Set auspacken und alle Teile prüfen: Schläger, Bälle, Netz, Stangen, Heringe.
- Netzstangen zusammenstecken und auf die gewünschte Höhe einstellen.
- Netz straff einspannen und mit Heringen im Boden sichern (Outdoor).
- Bei Indoor-Nutzung: Netzständer auf ebenen Untergrund stellen.
- Spielfeldgröße nach Bedarf anpassen (Badminton kleiner, Volleyball größer).

Nutzung

- Ideal für Familien, Kinder, Garten, Park, Camping und Strand.
- Badminton: leichter Ball, kurze Distanz, ideal bei wenig Wind.
- Beach-Tennis: härterer Ball, mittlere Distanz, sehr flexibel.
- Volleyball: Netz höher einstellen, Ball weich aufpumpen.
- Bei Wind: Netz tiefer spannen und Spielfeld verkleinern.

Sicherheitshinweise

- Abstand zu anderen Personen einhalten, besonders beim Ausholen mit dem Schläger.
- Bei starkem Wind oder Regen nicht draußen spielen.
- Kinder nur unter Aufsicht spielen lassen.
- Netzstangen sicher befestigen, damit sie nicht umfallen.
- Bälle nicht zu stark aufpumpen (Verletzungsgefahr an Fingern).

Rückgabe

- Set vollständig und sauber zurückgeben: Schläger, Bälle, Netz, Stangen, Heringe, Tasche.
- Netz trocken einpacken, um Schimmel zu vermeiden.
- Beschädigungen bitte sofort melden, damit eventuell wir Ersatz bereitstellen können.